

Farb-Fixierer expert

Ihr Plus für Farbbrillanz und Haltbarkeit

Verleihen Sie Ihrer gefärbten Kleidung noch mehr Leuchtkraft. Mit simplicol Textilfarbe expert gefärbte Kleidung kann etwas ausfärben und sollte bis max. 40° mit ähnlichen Farben gewaschen werden. Mit dem simplicol Farb-Fixierer binden Sie die Farbe stärker ans Textil. Für länger leuchtende, brillante Farben.

Flüssiger Fixierer zur Anwendung in der Waschmaschine oder Schüssel.

Gleichzeitig Färben und Fixieren in der Maschine

Geben Sie beim Färben einfach den Fixierer ins Weichspülfach der Waschmaschine.

Nachträglich Fixieren bei Schüsselfärbung

Wenn Sie in der Schüssel färben, können Sie die Farbe nachträglich fixieren. Spülen Sie die Textilien vorher bitte gut aus.

- **Waschmaschine**
Fixierer in das Weichspülfach geben und Spülprogramm starten.

- **Schüssel**
1 Flasche Fixierer in 8 Liter kaltes Wasser geben. Die gefärbten Textilien für 15 Minuten ins Fixierbad legen, den Stoff dabei regelmäßig bewegen. Gut nachspülen.

Empfehlung: Bei max. 40° mit Feinwaschmittel waschen und den Fixiervorgang ggf. nach einigen Wäschen wiederholen.

Inhalt

90 ml Farb-Fixierer für bis zu 600 g Stoff.

Weitere Informationen, Tipps und Ideen unter www.simplicol.de

Art. Nr. 1730



simplicol®
DAS ORIGINAL
Über 50 Millionen
zufriedene Kunden