

TOWEL WARMER

MANUALE D'USO

USER'S MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANLEITUNG

CE

Geehrte Kunden,

***W**ir bedanken uns, dass Sie sich für unser Modell **TOWEL WARMER** entschieden haben, und hoffen, dass Sie lange Freude damit haben werden.*

*Der **TOWEL WARMER** ist ein professioneller Tuchwärmer.*

Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma XANITALIA srl vervielfältigt werden. Eine Änderung der Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Benachrichtigung erfolgen. Bei der Erstellung und Untersuchung der in dieser Bedienungsanleitung umfassten Unterlagen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch übernimmt XANITALIA srl keine Haftung für den Gebrauch des Geräts. Dasselbe gilt für alle an der Ausarbeitung und Abfassung dieser Bedienungsanleitung beteiligten Gesellschaften.

Herausgerber: XANITALIA srl, via Divisione Acqui, 53 - 61122 Pesaro - ITALIA

DE

Konformitätserklärung

Der Hersteller: XANITALIA srl
Anschrift:Via Divisione Acqui, 53
61122 Pesaro

erklärt, dass das Produkt:
Mod. TOWEL WARMER

mit den folgenden Richtlinien und Vorschriften in Übereinstimmung ist:

Richtlinie 2014/35/EU
EN 60335-1
EN 60335-2-23
EN 62233

Richtlinie 2014/30/EU
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Richtlinie 2011/65/EU
EN 50581

DE

April 2016
Franco Signoretti
Geschäftsführer, XANITALIA srl

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Modells TOWEL WARMER.

***V**or Verwendung des Produkts aufmerksam diese Anweisungen lesen. Der Hersteller ist für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch die Nichtberücksichtigung der Hinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, nicht haftbar.*

***I**n dieser Bedienungsanleitung sind die Inbetriebnahme, der Gebrauch und die richtige Wartung das Produkt betreffend erläutert. Um lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des elektrischen und mechanischen Teile zu gewährleisten, sind alle Anweisungen hierin zu befolgen. Die Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren.*

***D**as Produkt darf nicht für andere als die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Funktion verwendet werden.*

***N**ach Entfernen der Verpackung das Gerät auf seine Unversehrtheit kontrollieren. Bei Zweifeln sofort einen Fachmann zu Rate ziehen. Die Verpackung außer Reichweite für Kinder oder Behinderte bringen.*

***F**alls das Produkt stürzt oder starke Schläge erhalten hat, ist es umgehend vom Hersteller oder dem Kundendienst eines Vertragshändlers prüfen zu lassen. Der Gebrauch aller Elektrogeräte bedarf der Beachtung einiger wesentlicher Regeln:*
• es darf nicht mit nassen oder feuchten Händen berührt werden;
• es darf nicht barfuß berührt werden;
• es darf nicht von Kindern oder Unfähigen verwendet werden. Das Produkt darf nur dann an das Stromnetz/Netzdose geschlossen werden, wenn:
• die Werte des entsprechenden Stromnetzes mit denen auf dem Geräteschild übereinstimmen;
• die Belastbarkeit der Anlage/Dose ihrer maximalen Leistung angepaßt ist. Wenden Sie sich umgehend an einen Fachmann, wenn das nicht der Fall sein sollte.

***S**ollte Ihre Steckdose nicht mit dem Gerätestecker komp tibel sein, ist die Steckdose durch einen Fachmann auszubauen und durch eine geeignete zu ersetzen.*

DE

***K**eine beschädigten oder abgenutzten Kabel verwenden. Sollte das Speisekabel beschädigt werden, muss es vom Hersteller, einem Kundendienstzentrum oder einem Fachmann mit gleicher Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.*

***G**enerell ist die Verwendung von Adaptern, Multipeldosen oder Verlängerungen nicht empfehlenswert. Sollte ihr Gebrauch aber dennoch erforderlich sein, dürfen nur einfache oder multiple Adapter und Verlängerungen verwendetwerd en , diedengeltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Grenzwerte für den Strom nicht überschritten werden, die an den einfachen Adaptern und Verlängerungen, und jene für die maximale Leistung am Multipeladapter gekennzeichnet sind.*

***D**as Gerät nicht unnütz eingeschaltet lassen: bei Nichtverwendung, Schalter ausstellen.*

***V**or der Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten Netzstecker des Gerätes ziehen.*

***B**ei Störungen und/oder Schäden Geräteschalter ausschalten und sich umgehend an den Hersteller oder einen Kundendienst des Vertragshändlers zwecks Reparatur oder Gebrauch von Originalersatzteilen wenden.*

***F**alls entschieden wird, das Gerät zu eliminieren, Schalter ausschalten und Netzstecker ziehen. Das Gerät ist an einem für Kinder und Unfähige unzugängigem Ort unterzubringen.*

***D**ie Stromanlage, mit der das Gerät verbunden ist, muss den geltenden Richtlinien für elektrische Anlagen in privaten Gebäuden entsprechen.*

***D**ieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher Fähigkeiten unter Aufsicht verwendet werden oder wenn sie Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen.*
Reinigung undWartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, außer diese sind über 8 Jahre alt und beaufsichtigt.
Das Gerät und das dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

DE

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung!

***D**as Gerät ist gemäß den geltenden Bestimmungen ausgeführt.*

***D**as Gerät ist in Übereinstimmung mit den Richtilinien 2014/35/EU und mit der Funkentstörung entsprechenden 2014/30/EU.*

***F**ür den Anschluss bedarf das Gerät einer Steckdose mit Erdungsanlage.*

***D**as Gerät vor Witterungseinflüssen geschützt aufbewahren.*

***D**as Gerät kann nur für die Heizung Handtü cher verwendet werden.*

***D**as Gerät, oder Teile davon, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen (siehe unter Kapitel “Reinigen”).*

***D**as Gerät nicht in einer Umgebung verwenden, wo entzündbare Stoffe oder Dämpfe wie Alkohol, Insektenbekämpfungsmittel, Benzin usw. sind.*

DE

Bedienung

***S**chließen Sie das Gerät über das Netzkabel an eine 220/230V-Steckdose an.*

***R**ollen Sie die feuchten, gegebenenfalls auch ausgewrungenen Tücher zusammen.*

***N**ehmen Sie den Korb heraus, und legen Sie die zusammengerollten Tücher hinein.*

***S**etzen Sie den befüllten Korb wieder ein; achten Sie dabei darauf, dass die Tücher nicht die Innenwände des Gerätes berühren.*

***S**chließen Sie das Gerät, und vergewissern Sie sich, dass die Wanne zum Auffangen des Wassers richtig eingelegt ist.*

***S**chalten Sie das nun Gerät ein.*

***B**enutzen Sie zum Herausnehmen des Korbes bitte einen Handschuh.*

***ACHTUNG:** berühren Sie das Korbgitter nicht mit den Händen.*

Technische Daten

Modell	*TOWEL WARMER*
Speisespannung	*220 - 240 V 50/60 Hz*
Elektrische Leistung	*178 W*
Kapazität	*11 litres*
Gewicht	*6 Kg*
Abmessungen	*mm 410X320X260 h*

DE

Reinigung

***Z**iehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes immer den Netzstecker aus der Steckdose.*

***W**arten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.*

***R**einigen Sie das Gehäuse bitte auf keinen Fall mit Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten.*

***E**ntleeren Sie die Auffangwanne und trocknen Sie sie danach gut ab.*

***R**einigen Sie das Geräteinnere auf dieselbe Weise.*

***B**enutzen Sie zum Abwischen des Gehäuses und Entfernen von Verunreinigungen ein weiches Tuch.*

Entsorgung



EU 2012/19/EU
(DE) Dieses Produkt entspricht der Richtlnie EU 2012/19/EU.

Das am Gerät angebrachte Symbol des durchgestrichenen Abfallkorbs bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebenszeit vom Hausmüll getrennt zu entsorgen ist, und einer Müllsammelstelle für Elektround Elektronik-Altgeräte zugeführt, oder bei Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler zurückgegeben werden muss. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht wird. Die korrekte getrennte Sammlung des Geräts für seine anschließende Zuführung zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung der Werkstoffe des Produkts. Die unbefugte Beseitigung des Produktes von seiten des Benutzers wird mit Verwaltungsstrafen gemäß dem italienischem GvD Nr. 152/2006 (Art. 255 und ff. GvD 152/2006) geahndet. Für genauere Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllsammeldienst oder an den Händler, bei dem Sie dasGerät gekauft haben.

DE