

REINIGUNG UND PFLEGE VON LACKIERTEN HOLZ-OBERFLÄCHEN SOWIE DESIGNBELÄGE, PVC, LINOLEUMBÖDEN

Regelmäßige Feuchtreinigung



Art.-Nr.: 8101Eco

Ecoline Wischpflege Konzentrat entfernt normale Verunreinigungen schonend und gründlich.

Anwendungsbereiche:
Für alle Holz- und Korkfußböden mit lackierter Oberfläche sowie Designbelägen, PVC-, Laminat- und Linoleumböden.

Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat mit Wasser verdünnen (3 Verschusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



» Bei Bedarf trocken nachwischen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Intensivreinigung



Art.-Nr.: Konzentrat 8125Eco / Spray 8126Eco

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

Anwendungsbereiche:
Für alle Holz- und Korkfußböden mit lackierter Oberfläche sowie Designbelägen, PVC Böden und Laminat.
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
» Mit *Ecoline Wischpflege-Set* die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
» Keine Pfützen stehen lassen.
» 5 - 20 Minuten einwirken lassen.
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



» Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set* aufnehmen.
» 2 - 3x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
» Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



* Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Auffrischende Pflege



Art.-Nr.: 8106Eco

Ecoline Auffrischer Konzentrat pflegt und regeneriert SAICOS versiegelte Oberflächen.

Anwendungsbereiche:
Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus sowie Designbeläge, PVC Böden, Linoleum geeignet. Auch für Möbel und andere Innenhölzer (mit lackierten Oberflächen) geeignet.

Anwendungsempfehlung:



» Die verschmutzte Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



» *Ecoline Auffrischer Konzentrat* im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen (z.B. 0,5 Liter *Ecoline Auffrischer* auf 5 Liter Wasser).



» Mit *Ecoline Wischpflege-Set* gleichmäßig und nebelfeucht auf der Oberfläche verteilen.



» Trocknen lassen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Renovierung



Art.-Nr.: 8152Eco Matt / 8153Eco Seidenmatt

Ecoline MultiTop Lack Polish erneuert stark beanspruchte Lackoberflächen.

Anwendungsbereiche:
Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus geeignet. Auch für Möbel und andere Innenhölzer (mit lackierten Oberflächen) geeignet.

Anwendungsempfehlung:



» Vor Gebrauch gut schütteln.
» Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* grundreinigen. Falls notwendig, mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



» Auf dem gereinigten und trockenen Boden das *MultiTop Lack Polish* unverdünnt mit *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* satt und gleichmäßig auftragen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden.
» Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wischvorgang in Richtung der Holzmaserung durchführen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

PFLEGEANWEISUNG FÜR DEN INNENBEREICH



REINIGUNG UND PFLEGE VON GEÖLTEN HOLZ-OBERFLÄCHEN

PFLEGE PASS FÜR IHRE HOLZ-OBERFLÄCHE

Regelmäßige Feuchtreinigung



Art.-Nr.: 8101Eco

Ecoline Wischpflege Konzentrat entfernt normale Verunreinigungen schonend und gründlich.

Anwendungsbereiche:
Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster/geölter Oberfläche geeignet.

Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat mit Wasser verdünnen (3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



» Bei Bedarf trocken nachwischen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Intensivreinigung



Art.-Nr.: Konzentrat 8125Eco / Spray 8126Eco

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

Anwendungsbereiche:
Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser).
» Die Lösung gleichmäßig auf dem Boden mit *Ecoline Wischpflege-Set* verteilen.
» Keine Pfützen stehen lassen.



» 5 - 20 Minuten einwirken lassen.
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



» Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set* aufnehmen.
» 2 - 3x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
» Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

* Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Pflege und Instandhaltung



Art.-Nr.: 8100 Farblos / 8111 Weiß transparent
Ecoline 8119Eco Farblos / 8111Eco Weiß transparent // Spray 8129Eco

SAICOS Pflegewachs (Lösemittelbasis) sowie **Ecoline Pflegewachs** (Wasserbasis) für die mühelose Pflege.

Anwendungsbereiche:
Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



» Vor Gebrauch gut schütteln.
» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen.



» Trocknen lassen (ca. 45 Min.).



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

* Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Auffrischung



Art.-Nr.: 8145

SAICOS Wischpflege-Öl frischt stark beanspruchte Holz- und Korkflächen auf.

Anwendungsbereiche:
Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.
» Falls notwendig, mit grünem Pad anschleifen.
» Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
» Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



» Das Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.



» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben.
» Mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig verteilen. Trocknen lassen. Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.



» Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen, um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

IHRE HOLZ-OBERFLÄCHE

Holzsorte: _____

beschichtet mit: _____

Beschichtungsdatum: _____

REINIGUNGS- UND PFLEGETERMINE

☐ Grundreinigung
☐ Pflege

Datum: _____

verwendete Produkte: _____

Durchgeführt von: _____

Empf. nächster Termin: _____

☐ Grundreinigung
☐ Pflege

Datum: _____

verwendete Produkte: _____

Durchgeführt von: _____

Empf. nächster Termin: _____

☐ Grundreinigung
☐ Pflege

Datum: _____

verwendete Produkte: _____

Durchgeführt von: _____

Empf. nächster Termin: _____

Ihr SAICOS Fachbetrieb