MAICO Installation OtoAccess® Database /MAICO Sessions – Kurzanleitung

ÜBER DIESE KURZANLEITUNG

Diese Kurzanleitung beschreibt, wie die OtoAccess® Database und die Software MAICO Sessions installiert werden, wenn sie zusammen gekauft werden.

BEIM KAUF MITGELIEFERT

- 1. OtoAccess® Database USB-Speicherstick mit Setup und Benutzerhandbuch
- 2. MAICO Sessions USB-Speicherstick mit Setup, Benutzerhandbuch und Database Converter
- 3. USB-Kabel

HINWEIS: Der Database Converter ist ein Programm zur Übertragung von Patienteninformationen und Messergebnissen aus der MAICO-Datenbank in die OtoAccess® Database. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung zum DB-Converter.

OTOACCESS® DATABASE INSTALLIEREN



- Stecken Sie den OtoAccess® USB-Speicherstick in den Computer 1.
- 2. Laden Sie das Benutzerhandbuch vom USB-Speicherstick herunter und lesen Sie die kompletten Setup-Anweisungen.
- 3. Wählen Sie OtoAccess.exe auf dem USB-Speicherstick.
- 4. Wählen Sie die Installationsart, die ihren Büroanforderungen entspricht.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die OtoAccess® Standalone installation (Standalone-Installation) für die direkte Installation auf einem einzelnen PC zu wählen. Wenn eine Netzwerkinstallation bevorzugt wird, wählen Sie OtoAccess server installation (OtoAccess-Serverinstallation) oder OtoAccess application only (nur OtoAccess-Anwendung). Weitere Informationen finden Sie im OtoAccess®-Benutzerhandbuch.

OTOACCESS® DATABASE-LIZENZ

Hinweis: Für jeden PC ist eine individuelle Lizenz erforderlich. Auch für die Server-Installation ist eine Lizenz erforderlich.

Sobald die Installation der Software abgeschlossen ist, muss die Lizenzregistrierung abgeschlossen werden. Es gibt zwei Optionen.

Keine Internetverbindung:

- 1. Vollständige Lizenzregistrierung auf einem zweiten Computer
- 2. Gehen Sie zur Website: otoaccess.com
- 3. Wählen Sie Lizenz aktivieren
- 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung der OtoAccess® Database abzuschließen.

Internetverbindung:

1. Öffnen Sie OtoAccess® und navigieren Sie zu Einstellungen → Lizenz.



Vollenden Sie den Abschnitt Lizenz aktivieren und wählen Sie Erneuern.





Der Lizenzproduktschlüssel ist auf der Rückseite der Verpackung der OtoAccess® Database aufgedruckt.

8523564 Rev. 1 1 von 2 06/08/2020



MAICO Installation OtoAccess® Database /MAICO Sessions – Kurzanleitung

MAICO SESSIONS INSTALLIEREN

- Stecken Sie den MAICO Sessions USB-Speicherstick in den Computer.
- Laden Sie das Benutzerhandbuch vom der USB-Speicherstick herunter und lesen Sie es durch, um vollständige Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten.
- Schließen Sie alle geöffneten oder laufenden Programme.
- Wählen Sie **SessionsSetup.exe**, um den Installationsprozess zu starten.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

6 **WIE MAN SESSIONS STARTET**



- Starten Sie die OtoAccess® Database.
- 2. Wählen Sie einen Patient aus.
 - Gehen Sie zu Module und wählen Sie Sessions.
 - Sessions öffnet.

Hinweis zur Marke: OtoAccess® ist eine in den USA und Europa eingetragene Marke der OtoAccess® A/S.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebshändler oder MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin, Deutschland Tel.:+49 30 70 71 46-50 • Fax: +49 30 70 71 46-99 • E-Mail: sales@maico.biz • Internet: www.maico.biz

8523564 Rev. 1 2 von 2 06/08/2020