Installation OtoAccess® Database /MAICO Sessions – Kurzanleitung

1 ÜBER DIESE KURZANLEITUNG

Diese Kurzanleitung beschreibt, wie die OtoAccess® Database und die Software MAICO Sessions installiert werden, wenn sie zusammen gekauft werden.

2 BEIM KAUF MITGELIEFERT

1. **OtoAccess® Database USB-Speicherstick** mit Setup und Benutzerhandbuch
2. **MAICO Sessions USB-Speicherstick** mit Setup, Benutzerhandbuch und Database Converter
3. **USB-Kabel**

HINWEIS: Der Database Converter ist ein Programm zur Übertragung von Patienteninformationen und Messergebnissen aus der MAICO-Datenbank in die OtoAccess® Database. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung zum DB-Converter.

3 OTOACCESS® DATABASE INSTALLIEREN



1. Stecken Sie den OtoAccess® USB-Speicherstick in den Computer
2. Laden Sie das Benutzerhandbuch vom USB-Speicherstick herunter und lesen Sie die kompletten Setup-Anweisungen.
3. Wählen Sie ***OtoAccess.exe*** auf dem USB-Speicherstick.
4. Wählen Sie die Installationsart, die ihren Büroanforderungen entspricht.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die OtoAccess® ***Standalone installation*** (Standalone-Installation) für die direkte Installation auf einem einzelnen PC zu wählen. Wenn eine Netzwerkinstallation bevorzugt wird, wählen Sie ***OtoAccess server installation*** (OtoAccess-Serverinstallation***)*** oder ***OtoAccess application only*** (nur OtoAccess-Anwendung***)***. Weitere Informationen finden Sie im OtoAccess®-Benutzerhandbuch.

4 OTOACCESS® DATABASE-LIZENZ

Hinweis: Für jeden PC ist eine individuelle Lizenz erforderlich. Auch für die Server-Installation ist eine Lizenz erforderlich.

Sobald die Installation der Software abgeschlossen ist, muss die Lizenzregistrierung abgeschlossen werden. Es gibt zwei Optionen.

Keine Internetverbindung:

1. Vollständige Lizenzregistrierung auf einem zweiten Computer
2. Gehen Sie zur Website: ***otoaccess.com***
3. Wählen Sie ***Lizenz aktivieren***
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung der OtoAccess® Database abzuschließen.

Internetverbindung:

1. Öffnen Sie OtoAccess® und navigieren Sie zu ***Einstellungen → Lizenz.***



2. Vollenden Sie den Abschnitt ***Lizenz aktivieren*** und wählen Sie ***Erneuern.***





Der Lizenzproduktschlüssel ist auf der Rückseite der Verpackung der OtoAccess® Database aufgedruckt.

5 MAICO SESSIONS INSTALLIEREN

1. Stecken Sie den ***MAICO Sessions USB-Speicherstick*** in den Computer.
2. Laden Sie das Benutzerhandbuch vom der USB-Speicherstick herunter und lesen Sie es durch, um vollständige Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten.
3. Schließen Sie alle geöffneten oder laufenden Programme.
4. Wählen Sie ***SessionsSetup.exe***, um den Installationsprozess zu starten.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

6 WIE MAN SESSIONS STARTET



1. Starten Sie die OtoAccess® Database.
2. Wählen Sie einen Patient aus.
3. Gehen Sie zu Module und wählen Sie Sessions.
4. Sessions öffnet.

Hinweis zur Marke: OtoAccess® ist eine in den USA und Europa eingetragene Marke der OtoAccess® A/S.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebshändler oder MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin, Deutschland
Tel.:+49 30 70 71 46-50 • Fax: +49 30 70 71 46-99 • E-Mail: sales@maico.biz • Internet: www.maico.biz