

SAPONMATIC HYGIENE 20 kg



Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°

für alle waschbaren Textilien und Wäschearten

wirksam gegen

- ✓ MRSA
- ✓ HI Virus
- ✓ Noroviren

unter Beachtung der bestätigten Einwirkkonzentration und Einwirkzeiten von VAH und RKI



zertifiziert VAH und Robert Koch Institut: A + B Listung

Anwendung als Hygiene-Vollwaschmittel - zur Wäschedesinfektion

Dosierung: 5 g/ je Liter Waschflotte
 Einwirkzeit: 15 Minuten VAH
 20 Minuten RKI A+B
 Temperatur: 60°
 Flottenverhältnis: 1 : 5



Anwendung als hochwirksames Vollwaschmittel Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche:

Wasserhärte	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt	sehr stark verschmutzt
I (bis 7° dH) weich	18 ml	27 ml	45 ml	64 ml
II (7-14° dH) mittel	18 ml	37 ml	55 ml	74 ml
III (14 -21°dH) IV (über 21° dH) hart - sehr hart	27 ml	45 ml	64 ml	83 ml

www.roesch-waschmittel.de