

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BLITZ CITRO G 481

Anwendungsbereich: Oberfläche



pH 7

Verdünnung	20 - 50 ml 10 l Wasser 20 ml 600 ml Sprühflasche	  	
Geeignet für	Tägliche Unterhaltsreinigung, glänzende Oberflächen	Nicht geeignet für	Acrylglas, ungeschützte Holzoberflächen, textile Oberflächen
Anwendung	Wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge, Glas, Plastikoberflächen, lackierte Oberflächen, Feinsteinzeug Fliesen, keramische Wand- und Bodenfliesen, glänzende Natur- und Kunststeinbeläge		
 Problem- lösung Vor der Anwendung Materialverträglichkeit prüfen!	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung	
	▪ Hinterläßt Streifen; Film auf der Oberfläche; zu viel Schaum ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Hinterläßt Flecken auf glänzenden imprägnierten Oberflächen ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen, etc. ▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser	▪ Produktdosierung anpassen ▪ Wähle alkalischen Intensivreiniger z.B. Aktiv G 433, Maradin HC 43, Planta® Orange P 311 ▪ Wähle Problemlöser z.B. Clean Up G 555, Buz® Point G 502 ▪ Wähle ultranetzenden Reiniger z.B. Roca Wipe R 300 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit ▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501	



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BLITZ CITRO G 481 | ALTERNATIVE PRODUKTE

Anwendungsbereich:
Oberfläche



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Vario Clean T 560	Neutraler Schon- und Kunststoffreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung, auch auf Acrylglas
Planta® Soft P 313	Ökologischer Oberflächen Universalreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung
Reso Clean G 515	Gebrauchsfertiger alkalischer Sprayreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung
Drizzle® Blue SP 20	Gebrauchsfertiger Univesal-Sprayreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung