




FEINSTEINZEUGREINIGER

Intensivreiniger

EROLCID® G 491

Saurer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen



Anwendungsbereich

- Für mikroporöse, feinraue, säurebeständige Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen

Produktvorteile/-eigenschaften

- Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis mit frischem Citrusduft
- Entfernt spontan und kraftvoll Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier
- RK-gelistet
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit der Einscheibenmaschine
- Im System mit Erol® G 490 wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt

Technische Daten

pH-Wert	0,5
Produktfarbe	farblos bis gelblich
Gebinde*	1 l Flasche 5 l Kanister 10 l Kanister

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.



EROLCID® G 491

Saurer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:
100 - 1000 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:
100 - 1000 ml / 10 l Wasser



Grundreinigung:
1000 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung:
200 - 500 ml / 10 l Wasser
Bei starker Kalkablagerung - starkes Schäumen zu erwarten -
Verwendung des Buz® Defoam G 478.

Hinweis

Fugen vornässen! Nur auf säurefesten Materialien einsetzen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Ergänzende Produkte

Ero® G 490 - Alkalischer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen

O Tens G 500 - Tensidfreier Universalreiniger auf Citratbasis, alkalisch

O Tens Azid G 501 - Tensidfreier Reiniger für Feinsteinzeugfliesen, sauer

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Erolcid® G 491 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GS 80

Artikelnummer*:

G491-0001R1

G491-0005R4

G491-0010R1

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.