

**Cleantype Xtra Touch Protect WL**

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Wireless-Silikonastatur mit Touchpad - geeignet für Medizin und Industrie
- Tastatur mit Silikonüberzug ist besonders leicht abwaschbar und desinfizierbar
- Präzise Tastenführung durch Scherentastenmechanik
- Schutzgrad IP68
- Tastensperre zum Deaktivieren während der Reinigung
- Cursorsteuerung durch integriertes Touchpad
- Flaches Tastenprofil
- Hervorragendes Schaltgefühl
- Ausklappbare Standfüße zum Neigen der Tastatur für ergonomisches Arbeiten

**TECHNISCHE DATEN**

ALLGEMEINES:	
Tastenzahl:	83
Schalttechnologie:	Scherentastenmechanik
Schaltzyklen:	ca. 5 Mio. (pro Taste)
Material Ober/Unterteil:	Silikon/Kunststoff
Farben:	weiß, schwarz
Schutzgrad:	IP68
Datenübertragung:	Wireless 2,4GHz
Schnittstellen:	USB
Steckverbinder:	USB-A (RF USB-Dongle)
Stromversorgung:	2 Batterien AAA
Gewicht:	630 g +/- 10 g

Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur:	-40 °C bis +55 °C
Abmessungen:	367,1 x 136,1 x 25,5 mm
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierungen:	EN60601-1-2- Ed 4, CE, FCC-ID EN301489-1-17+EN300328
TOUCHPAD:	
Aktive Fläche:	61 x 45 mm

**BESTELLINFORMATIONEN**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout	
KG3021	TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-WHITE-USB-	wei	Deutsch	F
9	DE TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-WHITE-	β	Französisch	P
KG3022	USB-FR TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-	wei	Skandinavisch	F
1	WHITE-USB-SKAN TKG-083-GCQ-TOUCH-	β	UK	P
KG3022	IP68-RF-WHITE-USB-UK	wei		F

Andere Layouts und Logos auf Anfrage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**KG3022**

2	β		P
3	wei		F
	β		P

GETT Gerätetechnik GmbH  
 Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany  
 Tel: +49 37468 660-0  
 Fax: +49 37468 660-066  
 E-Mail: [info@gett-group.com](mailto:info@gett-group.com)  
 Internet: [www.gett-group.com](http://www.gett-group.com)

Gett North America LLC  
 E-Mail: [info@gett-na.com](mailto:info@gett-na.com)  
 Internet: [www.gett-na.com](http://www.gett-na.com)

Gett Asia Ltd.  
 E-Mail: [info@gett-asia.com](mailto:info@gett-asia.com)  
 Internet: [www.gett-asia.com](http://www.gett-asia.com)



TECHNISCHE ZEICHNUNG



## BESONDERS ZU BEACHTEN BEI BEDIENUNG UND FUNKTION

### 1. Fn - Ebene

Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über eine Fn-Ebene.  
Über diese werden folgende Funktionen / Funktionsgruppen aufgerufen:

#### 1. 1. KeyLock / Tastensperre

- Um zum Reinigen der Tastatur die Tasten abschalten zu können ohne die Tastatur vom PC trennen zu müssen, verfügen die Tastaturen der Xtra-Reihe über eine Tastensperre.
- Die Tastensperre wird durch die Tastenkombination [ Fn ] + [ F5 ] aktiviert und auch wieder deaktiviert.  
Solange die Tastensperre aktiviert ist, wird dies durch das Blinken der ersten drei LEDs angezeigt.

Num Lock	Caps L ock	Scroll Lock	Power
ö	ö	ö	

#### 1. 2. Tasten aus dem Navigationstastenbereich

[ Druck ] = [ Fn ] + [ F8 ]  
[ Scroll Lock ] = [ Fn ] + [ F12 ]

Der aktivierte Scroll-Lock-Status wird durch die Scroll-Lock-LED angezeigt.

Num Lock	Caps Lock	Scroll Lock	Power
-------------	--------------	----------------	-------

[ Einfügen ] = [ Fn ] + [ F10 ]  
[ Entfernen ] = [ Fn ] + [ F9 ]  
[ Pos1 ] = [ Fn ] + [ ç ]  
[ Ende ] = [ Fn ] + [ è ]  
[ Bild á ] = [ Fn ] + [ é ]  
[ Bild â ] = [ Fn ] + [ ê ]

#### 1. 3. Nummernblock

- Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über ein kompaktes Tastaturlayout mit 83 Tasten.
- Dieses Layout beinhaltet - ähnlich wie bei einem Notebook - einen im Alphastastefeld platzierten Nummernblock, der über die Fn-Ebene erreichbar ist.
- Das Umschalten zwischen dem Alphastastefeld und dem Nummernblock erfolgt mit der Tastenkombination [ Fn ] + [ F11 ].  
Der aktivierte Nummernblock wird durch die Num-Lock-LED angezeigt.

Num Lock	Caps Lock	Scroll Lock	Power
-------------	--------------	----------------	-------

## 2. Energiesparende Status-LED-Anzeige der Wireless-Version

- Die Status-LEDs der Xtra Wireless Tastaturen leuchten bei aktivem Status nicht ständig - wie bei kabelgebundenen Tastaturen, sondern nur bei Status-Abruf durch Drücken der Fn-Taste.
- Nach Aktivieren des jeweiligen Status leuchten die Status-LEDs Num-Lock, Caps-Lock und Scroll-Lock für ca. 1 bis 2 sec und gehen dann aus.