

Cleantype Xtra Touch Protect



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für Medizin und Industrie geeignete Tastatur
- Tastatur mit Silikonüberzug ist besonders leicht abwaschbar und desinfizierbar
- Präzise Tastenführung durch Scherentastenmechanik
- Tastensperre zum Deaktivieren während der Reinigung
- Schutzgrad IP68
- Cursorsteuerung durch integriertes Touchpad
- Flaches Tastenprofil
- Hervorragendes Schaltgefühl
- Ausklappbare Standfüße zum Neigen der Tastatur für ergonomisches Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES:	
Tastenanzahl:	83
Schalttechnologie:	Scherentastenmechanik
Schaltzyklen:	ca. 5 Mio. (pro Taste)
Schaltweg:	2,5 (+/-0,2) mm
Schaltkraft:	0,6 (+/-0,08) N
Material Überzug:	Silikon
Material Gehäuse:	Kunststoff
Farben:	weiß, schwarz
Schutzgrad:	IP68
Schnittstelle:	USB
Kabellänge:	180 cm

Gewicht:	680 g +/-10 g
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur:	-40 °C bis +55°C
Abmessungen:	367,1 x 136,1 x 25,5 mm
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierungen:	EN60601-1-2- Ed 4, CE, FCC EN61000-6-2
TOUCHPAD:	
Aktive Fläche:	61 x 45 mm

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout	
KG30217	TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-WHITE-USB-DE	weiß	Deutsch	FP

Andere Layouts und Logos auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
 Tel: +49 37468 660-0
 Fax: +49 37468 660-066
 E-Mail: info@gett-group.com
 Internet: www.gett-group.com

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
 Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
 Internet: www.gett-asia.com



BESONDERS ZU BEACHTEN BEI BEDIENUNG UND FUNKTION

1. Fn - Ebene

Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über eine Fn-Ebene.
Über diese werden folgende Funktionen / Funktionsgruppen aufgerufen:

1. 1. KeyLock / Tastensperre

- Um zum Reinigen der Tastatur die Tasten abschalten zu können ohne die Tastatur vom PC trennen zu müssen, verfügen die Tastaturen der Xtra-Reihe über eine Tastensperre.
- Die Tastensperre wird durch die Tastenkombination [Fn] + [F5] aktiviert und auch wieder deaktiviert.
- Solange die Tastensperre aktiviert ist, wird dies durch das Blinken der ersten drei LEDs angezeigt.



1. 2. Tasten aus dem Navigationstastenbereich

[Druck] = [Fn] + [F8]
 [Scroll Lock] = [Fn] + [F12]

Der aktivierte Scroll-Lock-Status wird durch die Scroll-Lock-LED angezeigt.



[Einfügen] = [Fn] + [F10]
 [Entfernen] = [Fn] + [F9]
 [Pos1] = [Fn] + [ç]
 [Ende] = [Fn] + [è]
 [Bild á] = [Fn] + [é]
 [Bild â] = [Fn] + [ê]

1. 3. Nummernblock

- Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über ein kompaktes Tastaturlayout mit 83 Tasten.
- Dieses Layout beinhaltet - ähnlich wie bei einem Notebook - einen im Alphatastenfeld platzierten Nummernblock, der über die Fn-Ebene erreichbar ist.
- Das Umschalten zwischen dem Alphatastenfeld und dem Nummernblock erfolgt mit der Tastenkombination [Fn] + [F11].
Der aktivierte Nummernblock wird durch die Num-Lock-LED angezeigt.

