



Galakor N Klar-/Nachspüler für gewerbl. Geschirr- u. Gläserespülautomaten

Anwendungsgebiete:

Für alle gewerblichen Maschinen mit 1-5 Min. Programm und Dosiertechnik wie z.B. Gläserespülmaschinen, Fronttürmaschinen, Korbdruschmaschinen, Korbtransportmaschinen, Bandtransportmaschinen u.ä. von Winterhalter, Meiko, Hobart usw

Ein ideales Glanzergebnis erhalten Sie in der Kombination mit den Reinigern Galakor F3, F8, F9.

pH-Wert s n a



Produkteigenschaften:

- für alle gewerblichen Geschirr- und Gläserespülmaschinen mit Dosiertechnik
- sparsam im Verbrauch, nur 0,1 - 0,5g pro 1l Wasser dosieren
- neutraler Klar-/Nachspüler
- ausgezeichnete Spülgutbenetzung
- schaumarm

Anwendung:

Je nach Wasserhärte, Verunreinigung und Maschinentyp 0,1–0,5g/l Nachspülwasser automatisch dosieren.

Richtige Dosierung: Wasserfilm läuft gut ab
Unterdosierung: Wassertropfenbildung auf dem Spülgut
Überdosierung: Bläschenbildung auf dem Spülgut

Hinweis:

Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Aufrecht transportieren und lagern. Nur für gewerbliche Anwendung! Kann allergische Reaktionen auslösen. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen. Farbschwankungen des Produktes sind rohstoffbedingt und kein Qualitätsmangel.

Artikel:

	Inhalt	10l
	EAN VKE	4000602008936
	Artikelnr.	1893000
	Gewicht VKE	10,61kg
	Palette VKE	36

Verpackung:

	Inhalt	
	EAN VSE	
	Lagen / Palette	2
	Gewicht VSE	
	Palette VSE	