



FLOOR EXPERT

Neutrale Bodenwischpflege

Einsatzbereich

Zur Reinigung und Pflege aller wasserfesten Hartbodenbeläge wie PVC, Linoleum, Kautschuk, Gummi, Olefin geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete elastische Hartbodenbeläge. Sehr gut auch für Natur- und Kunststeinbeläge geeignet. Im einstufigen Wischverfahren anwendbar.



Anwendung

Unterhaltsreinigung

- *Automatenreinigung*: 1 – 2 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen
- *Manuelles Wischen*: 0,5 – 1 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen

Zwischenreinigung/Einpfege

- *Einpfege bzw. Erstpflege*: 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (20 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine)
- *Cleanern*: 1:3 bis 1:6 mit klarem Wasser verdünnen (25 – 12 %), über Sprühkännchen auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/min) mit geeignetem High-Speed-Pad polieren
- *Zwischenreinigung*: 1:10 – 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (10 – 20 %), Lösung auftragen, mechanisch z. B. mit Einscheibenmaschine bearbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine)

Produkteigenschaften

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Mit antistatischem Effekt
- Polierbar
- Maschinelle und manuelle Reinigung (keine Sprayreinigung)
- Streifenfreier Glanz

Verkaufseinheit

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00276
Art.-Nr. 30247



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0424

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL