



Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

IHO

PROFESSIONAL@home DESINFEKTIONSTÜCHER

- Ausgezeichnet für Zuhause und unterwegs
- Wirksam gegen Noroviren
- Gute Material- und Hautverträglichkeit



Produktbeschreibung

PROFESSIONAL@home DESINFEKTIONSTÜCHER sind gebrauchsfertige und aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art sowie für eine antimikrobielle Händereinigung mit sehr guter Hautverträglichkeit, welche dermatologisch getestet ist. PROFESSIONAL@home DESINFEKTIONSTÜCHER sind parfümfrei und besonders geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen im Haushalt und unterwegs. Eine ausgezeichnete Ergänzung bildet das PROFESSIONAL@home Schnelldesinfektionsspray zur allgemeinen Desinfektion von Flächen aller Art.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von Flächen aller Art. Geeignet zur Verwendung im Küchenbereich.

Anwendung

Ein Tuch aus der Verpackung entnehmen und Oberflächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Einwirkzeiten beachten. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas) anwenden. Nach der Entnahme die Packung wieder sorgfältig schließen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

bakterizid, levurozid (Candidapilze):	1 min
tuberkulozid:	30 s
begrenzt viruzid (behüllte Viren wie HIV, HBV) HCV, Coronaviren:	1 min
begrenzt viruzid PLUS (behüllte und unbehüllte Viren wie Noro-, Adeno- und Rotaviren):	3 min

Anwendungshinweise

Tücher nur einmal verwenden. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht zur Anwendung an Kleinkindern geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Aluminium.

Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Messing und Polyethylenterephthalat (PET).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
PROFESSIONAL@home DESINFEKTIONSTÜCHER	Packung	30 Tücher	12	01-323DS-T030	16813001

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BAuA Reg. Nr. N-97315

