



Parkett & Kork Reiniger

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelfreier Aktivreiniger für die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Wirkt intensiv schmutzlösend und bildet in Verbindung mit Parkett und Kork Glanz bzw. Parkett und Kork Matt ein sorgfältig aufeinander abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesystem. Auch zur Bauschlussreinigung nach Verlegung.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserfest versiegelte Holz- und Korkböden. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

3 ANWENDUNG

Parkett und Kork Reiniger im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung nebelfeucht wischen. Große Flächen können mit dem 1:200 bis 1:400 verdünntem Produkt in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine SRP und weißem oder rotem Pad im Spray-Reinigungsverfahren gereinigt werden. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen mit unverdünntem Parkett und Kork Reiniger und einem kratzfreien weißen Pad beseitigen. Schmutz und Reinigungsmittelreste anschließend mit ausgewrungenen Tüchern aufnehmen.

Hinweise: Parkett- und Korkböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie im Nahtbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern können (Quellung). Deshalb stets nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und keine "Pfützen" auf dem Boden erzeugen.

Verbrauch: ca. 0,1 Liter pro 100 qm (Unterhaltsreinigung)

4 TECHNISCHE DATEN

pH-Wert: ca. 9,5 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe: 5-15% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside, amphotere Tenside. Enthält CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe.

Giscode: GU 40 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

Parkett und Kork Reiniger im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Parkett & Kork Reiniger

5 QUALITÄTSPRÜFUNG

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR).

6 GEBINDEGRÖßEN

750 ml - Flasche

5 l - Kanister

Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.

Entwicklung · Produktion · Logistik
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.