



MULTI BLUE® Multifunktionaler Mehrzweck-Reiniger mit angenehmem Frischeduft

- tensidarm
- hochnetzend
- Strichentfernung
- schnell trocknend



Auf allen wasserbeständigen **Oberflächen** einsetzbar - dank hoher Netzkraft auch für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie **beschichteten** und **unbeschichteten** Bodenbelägen. Hartnäckige punktuelle Verschmutzungen können durch unverdünnte Anwendung in Verbindung mit entsprechender Mechanik beseitigt werden. Auch für den **Sanitärbereich** geeignet. **Silikonfrei**.

Geprüft nach DIN 18032-2.

HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

MULTI BLUE® ersetzt:

- Automatenreiniger	- Alkoholreiniger	- Allzweckreiniger
- Neutralreiniger	- Strichentferner	

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Laurylamine Dipropylendiamine, Sodium Pyrithione, Duftstoffe, Lösemittel

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen Reinigung wie gewohnt durchführen. Bei extremen Verschmutzungen und Verstrichungen unverdünnt mit geeigneter Mechanik anwenden, anschließend nachwischen.

Für die Automatenreinigung und zur Bodenreinigung im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren geeignet.

pH-Wert im Konzentrat ca. 9

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 8

20 – 40 ml / 8 Liter Wasser (je nach Verschmutzungsgrad), bei starken Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden

4788	1-l-Rundflasche
4789	10-l-Kanister
4787	200-l-Fass

GU 50

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Physikalische Angaben:

Verbrauch:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de