

AvenisFoam

Sanitär-Schaumreiniger

- ▲ Gebrauchsfertiger reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger
- ▲ Ökologisch richtungsweisende Säurekombination
- ▲ Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände
- ▲ Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- ▲ Aerosolfreie Verarbeitung durch spezielle Schaumdüse
- ▲ Voluminöser Schaum verringert den Produktverbrauch
- ▲ RK-gelistet
- ▲ Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen
- ▲ Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis



Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Fugen und Armaturen grundsätzlich mit kaltem Wasser vorwässern. Alle bearbeiteten Flächen mit Wasser nachspülen.

Unterhaltsreinigung (Schaumsprühflasche):

Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Reinigungstextil bearbeiten. Verbrauch: 1,0–5,0 ml/m².

Die Schaumsprühflasche ist aus dem Kanister nachfüllbar.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 1

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j403147	6 x 750 ml Kolbenflaschen (Karton)	64
j403105	2 x 5 L Kanister (Karton)	56
j403172	200 L Fass	2