

Kiehl-Parketto-care

Selbstglänzende Pflegedispersion für Holzböden

- ▲ Frei von Metallsalzen
- ▲ Hervorragende Filmbildeigenschaften
- ▲ Verdünnt oder unverdünnt anwendbar
- ▲ Zertifiziert nach DIN 18032
- ▲ Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 μ
- ▲ Problemlose Entfernung von Begehsuren durch Polieren (ca. 1000 U. p. M.)
- ▲ Optimal polierfähig
- ▲ Frei von TBEP



DIN 18032



Anwendungsbereich

Auf versiegelten Echtholzflächen anwendbar. Bei Fertigparkett ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, trennmittelfreien und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet. Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe kann zur Schädigung der Holzoberfläche führen.

Vorbereitung der Flächen:

Neue, handwerklich versiegelte Holzoberflächen mit Feuchtreinigungstüchern entstauben. Bei fest anhaftendem Schmutz ist mit Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat feucht zu wischen. Beanspruchte Parkettflächen sind vor dem Beschichten trocken zu reinigen (Kiehl-Legno-Pad). Der anfallende Staub ist zu entfernen.

Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 1–2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten.

Nach der Vorbereitung der Flächen Produkt unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Verbrauch: 25,0–30,0 ml/m² pro Auftrag.

Spray-Cleanern (punktuelle Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen):

Produkt 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen.

Mit einer Sprühflasche und Poliermaschine (ca. 1000 U. p. M.) verarbeiten. Verbrauch: 1,5 ml/m².

Intervallpflege:

250 ml zu 8 L kaltem Wasser.

Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Verbrauch: 1,0 ml/m².

Polieren:

Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U. p. M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Vor Frost schützen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j221001	6 x 1 L PCR-Flaschen (Karton)	84
j221005	2 x 5 L PCR-Kanister (Karton)	56

Kiehl-Parketto-care

Selbstglänzende Pflegedispersion für Holzböden

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Kunststoffdispersionen metallsalzfrei, Polyethylenwachse, Additive, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Natrium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5