

## Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wäßrigen LOBACARE® Produkten

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trocknungszeit</b>                                                                                                                | Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit sowie guter Belüftung. Tieferen Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeiten sowie schlechte Belüftung führen zu einer Verlängerung der Trocknungszeit.<br>Mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reinigung der Arbeitsgeräte</b><br><b>Lagerung und Transport</b><br><b>Pflege zur Werterhaltung</b><br><b>Sicherheitshinweise</b> | <p>In verschlossenen Originalgebinden sind die Produkte unterschiedlich lange lagerfähig. Siehe allgemeine LOBA Pflegeanweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.</li><li>• Im Arbeitsbereich weder essen, trinken noch rauchen.</li><li>• Geeignete Schutzhandschuhe tragen.</li><li>• Für gute Lüftung sorgen.</li><li>• Produktreste von den Händen entfernen.</li><li>• Verschmutzte Kleidung wechseln.</li><li>• Arbeitsräume während der Verarbeitung und Trocknung unter Vermeidung von Zugluft belüften.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erste Hilfe</b>                                                                                                                   | Benetzte Haut mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen. Augen mindestens 10 Minuten mit viel Wasser ausspülen. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen hervorrufen. Arzt konsultieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Besondere Hinweise</u></b>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Angaben in unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters geben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen. In Zweifelsfällen ist Rückfrage in unserem Werk erforderlich. Bei Empfehlungen, die weitere LOBA-Produkte beinhalten, sind auch die anwendungstechnischen Informationen dieser Produkte zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden weder durch diese Information, noch durch die Beratung unseres Technischen Außendienstes erweitert.</li></ul> |