

Desinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Lösung

(Sprühdesinfektion / Flächendesinfektion)

Stand: 27.11.2024

Eigenschaften:

Ofixol Sprühdesinfektion ist wirksam gegen Bakterien, Viren (auch HBV und HIV) und Pilze, die eine Infektionskrankheit hervorrufen können. Begrenzte viruzide Wirkung. Wirksam gegen behüllte Viren wie Grippeviren und Coronaviren.

Anwendung/Dosierung:

Besonders geeignet in Arztpraxen, Dentallabors, Saunen, Solarien, im Haushalt, im sanitären Bereich, sowie als praktischer und handlicher Urlaubsbegleiter für Sport und Freizeit. Sprühen Sie die Sprühdesinfektion auf die zu desinfizierende Fläche / den Gegenstand und lassen das Spray 1 Minute einwirken, um eine effektive Desinfektionswirkung erzielen können.

Lagerhinweise:

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre verwendbar.

Ökologie/Umwelt:

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschützt lagern!

Ofixol Chemie

Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521-7598170

info@ofixol.de - www.ofixol.de

Physikalische Daten:

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	geruchlos
pH-Wert (Konzentrat):	7,0
Dichte:	ca. 1,0 g/ml

Wichtige Informationen:

Gefahrgut:	nein
Biozid Reg. Nr.:	N-15467
Datensicherheitsblatt:	auf Anfrage erhältlich

Das Produkt entspricht den Anforderungen der CLP, Reach und Biozid Verordnung.

Biozid Produkte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhaltsstoffe:

100 g Wirkstofflösung enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkyl (C12-16) d'-methylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Quarternäre Ammoniumverbindungen (C12-14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethyl, Chloride.

Artikelnummern:

100511 / 250ml Flasche / EAN: 4036618100074

100506 / 1.000ml Flasche / EAN: 4036618101064

100507 / 5 Liter Kanister / EAN: 4036618101071

100508 / 10 Liter Kanister / EAN: 4036618101101

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie

Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521-7598170

info@ofixol.de - www.ofixol.de