

CALC free



Hochwirksamer Entkalker

- Ergiebig ■ Vielseitig einsetzbar ■ Schnell wirkend

Produktprofil

- CALC free entfernt wirkungsvoll Kalkablagerungen von Geschirr, Geräten und Oberflächen ebenso wie öl- oder fetthaltige Rückstände in Geschirrspülern.
- Dank seiner hervorragenden Leistung spart CALC free Kosten und Zeit und ermöglicht den Maschinen eine längere Lebensdauer.
- Bei sachgerechter Anwendung keine Gefahr der Entstehung von Korrosion.
- CALC free verursacht sehr wenig Schaumbildung.

Anwendungsbereich

- Geeignet für alle säurebeständigen Spül- und Waschmaschinen.
- Zur Entkalkung von Geräten: Verwenden Sie eine verdünnte 2-10%ige Lösung. Etwa 15 bis 20 Minuten einwirken lassen (es wird empfohlen, die Maschine einzuschalten). Abtropfen lassen und mit klarem Wasser abspülen.
- Zur Entkalkung von Spülmaschinen: Verdünnt – vor dem Entkalken des Geschirrspülers die Zufuhr des Maschinengeschirrrreinigers abschalten. Zu 2-10% dosieren. Den leeren (oder befüllten) Geschirrspüler einschalten und 15 bis 20 Minuten laufen lassen, dann abfließen lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Zur Entkalkung des Geschirrs muss ein kompletter Spülvorgang (Reinigen und Spülen) vorgenommen werden.
- Konzentriert – CALC free aufsprühen und einwirken lassen. Nach dem Entkalken abtropfen lassen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Grad der Verschmutzung. Bitte nachfolgende Hinweise beachten.



Vermeidung von Ablagerungen: Verhindert die Verkalkung der Heizelemente.

200-500mL/L



Spray-Cleaner-Verfahren: Direkt auf ein geeignetes Tuch sprühen. Kurz einwirken lassen und mit sauberem Tuch wischen.

20 – 100 mL/L



Mechanische Anwendung: Geeignet für alle Arten gewerblicher Geschirrspülmaschinen.



Geschirr in eine aufrechte Position stellen und abtropfen lassen.

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 712688 10 x 1 L
Bestell-Nr.: 713238 1 x 10 L

Ihr Partner:

pH-Wert 1 %

