



## Galakor N Klar-/Nachspüler für gewerbl. Geschirr- u. Gläserespülautomaten

### Anwendungsgebiete:

Für alle gewerblichen Maschinen mit 1-5 Min. Programm und Dosiertechnik wie z.B. Gläserespülmaschinen, Fronttürmaschinen, Korbtransportmaschinen, Bandtransportmaschinen u.ä. von Winterhalter, Meiko, Hobart usw

Ein ideales Glanzergebnis erhalten Sie in der Kombination mit den Reinigern Galakor F3, F8, F9.

pH-Wert s n a



### Produkteigenschaften:

- für alle gewerblichen Geschirr- und Gläserespülmaschinen mit Dosiertechnik
- sparsam im Verbrauch, nur 0,1 - 0,5g pro 1l Wasser dosieren
- neutraler Klar-/Nachspüler
- ausgezeichnete Spülgutbenetzung
- schaumarm

### Anwendung:

Je nach Wasserhärte, Verunreinigung und Maschinentyp 0,1–0,5g/l Nachspülwasser automatisch dosieren.

Richtige Dosierung: Wasserfilm läuft gut ab  
 Unterdosierung: Wassertropfenbildung auf dem Spülgut  
 Überdosierung: Bläschenbildung auf dem Spülgut

### Hinweis:

Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Aufrecht transportieren und lagern. Nur für gewerbliche Anwendung! Kann allergische Reaktionen auslösen. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen. Farbschwankungen des Produktes sind rohstoffbedingt und kein Qualitätsmangel.

### Artikel:



Inhalt 10l



EAN VKE 4000602008936



Artikelnr. 1893000



Gewicht VKE 10,61kg



Palette VKE 36

### Verpackung:



Inhalt



EAN VSE



Lagen / Palette 2



Gewicht VSE



Palette VSE