

**Bestellen**

**ingenico**  
Healthcare  
e-ID

# Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online

**Sicher.  
Platzsparend.  
Flexibel.**

- Ordnung am Arbeitsplatz - nur 95 mm großer Sockel
- Sie haben die Wahl: Die Komfortversion bietet zusätzlich einen Diebstahlschutz durch das integrierte Schloss.
- Die Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online bieten Ihnen die Positionierung am Empfangsbereich Ihrer Arztpraxis, am Handverkaufstresen Ihrer Apotheke und an anderen Einsatzorten.
- Die flexible Kabelführung ermöglicht eine Montage auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen.
- Die Terminalhalterungen sind fertig montiert verfügbar und einfach mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial zu montieren.



Diebstahl-  
schutz



Komfortable  
PIN-Eingabe

Powered by

**ANKER** 

Die Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, um Ihnen für alle Einsatzzwecke immer die am besten geeignete Lösung bieten zu können. Sicher und robust konzipiert sind beide Lösungen und für den komfortablen Einsatz am Point of Care bestens geeignet. Am Empfangsbereich Ihrer Arztpraxis, am Beratungstresen Ihrer Apotheke und an allen anderen Einsatzorten am Point of Care sorgt die Halterung für Ordnung am Arbeitsplatz und mit ihren runden Sockel, mit nur 95 mm Durchmesser, für Platz auf dem Tresen.

### Manipulation effektiv unterbinden

Die Komfort-Halterung verfügt über ein integriertes Schloss, mit dem Sie Ihr Kartenlesegerät schnell, zuverlässig und diebstahlsicher in der Halterung befestigen können. Das Öffnen des Terminals oder das Anbringen eines Skimming-Aufsatzes werden so effektiv verhindert. Bei der Basic-Halterung ist die Kensington-Lock Vorrichtung am Terminal frei zugänglich. Hierdurch ist bei Bedarf eine Sicherung mit einem passenden Sicherungssystem aus dem Zubehör-Handel möglich.

Beide Lösungen ermöglichen eine schnelle und ungehinderte Überprüfung der Unversehrtheit der Gehäuse- und Slot-Siegel.

### Intelligente Lösung für lange Lebensdauer

Das Scharnier des Flexi-Stands für das ORGA 6141 online, mit dessen Hilfe das Kartenterminal durch Ihre Kunden stufenlos gekippt und gedreht werden kann, sorgt für eine permanent gleichbleibende Funktionalität. Zudem werden die Flexi-Stands aus stabilem, hochwertigem, rund 2 mm dickem Stahl gefertigt. Der Durchmesser des Rohrsystems ist so gewählt, dass alle Kabel bequem innerhalb der Halterung verlegt werden können und so gegen Abnutzung oder Beschädigung geschützt sind.

### Powered by ANKER Kassensysteme - Stand-Alone oder im System

Die Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online werden als Stand-Alone-Lösung fest am Kassentisch montiert. Sie sind mit einer robusten Pulverbeschichtung in weiß (RAL 9016) ausgestattet.

Ohne den Standfuß kann die terminalspezifische Aufnahme auch als Komponente einer Komplettlösung der Firma ANKER Kassensysteme eingesetzt werden. Bei den ANKER Flexi-Stands handelt es sich um ein modulares Baukastensystem, aus dem Sie durch Auswahl einer großen Anzahl an Komponenten Ihre ganz individuelle Lösung zusammenstellen können. Diese modulare Technologieplattform umfasst eine Vielzahl einzelner Komponenten, wie z. B. Sockel, Arme und Verlängerungen in unterschiedlichen Längen, Druckerhalterungen, EFT-Halterungen, Kundenanzeigen oder Wandhalterungen. Weitere Informationen über die Kombinationsmöglichkeiten der Terminalhalterungen mit dem Flex-Stand System der Firma ANKER finden sie unter [www.aks-anker.de](http://www.aks-anker.de).



85° kippbar / 300° schwenkbar für schnelle und ergonomische Ausrichtung zum Benutzer



Alle Kartenslots sind einfach und komfortabel zugänglich.



Überprüfung der Gehäuse- und Slot-Siegel problemlos möglich, ohne das Terminal aus der Halterung zu nehmen.



Komfort-Halterung mit Schloss für maximale Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus



Unauffällige und geschützte Kabelführung vom Terminal durch die Halterung

Variante	Basic	Komfort
Artikelnummer	200739	200740
Diebstahlschutz	---	Mit integriertem Schloss
Maximaler Kippwinkel	85°	
Maximaler Schwenkwinkel	300°	
Maximale Höhe mit Terminal	280 mm	290 mm
Maximaler Schwenkradius um den Sockelmittelpunkt	150 mm	170 mm
Durchmesser des Sockels	95 mm	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halterung mit Abdeckkappe über Sockel</li> <li>Befestigungsmaterial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halterung mit Schloss und Abdeckkappe über Sockel</li> <li>Befestigungsmaterial</li> <li>Zwei Schlüssel</li> </ul>

\* Die Kensington-Lock Vorrichtung am Terminal ist frei zugänglich. Eine Sicherung mit einem passenden Sicherungssystem aus dem Zubehör-Handel ist möglich.



**Ingenico Healthcare GmbH**  
 Konrad-Zuse-Ring 1 / D-24220 Flintbek  
 Tel.: 04347-90 111 11 / Fax: 04347-90 111 22  
[kontakt.ihc@ingenico.com](mailto:kontakt.ihc@ingenico.com) / [www.ingenico.de/healthcare](http://www.ingenico.de/healthcare)

**ingenico**  
 aWorldlinebrand