



UNIVERSALREINIGER

Unterhaltsreiniger

BLITZ ORANGE G 482

Neutraler Allesreiniger, duftintensiv



Anwendungsbereich

- Alle wasserbeständigen Oberflächen wie z. B. Kunststoff- und Glasflächen, Türen, Fensterrahmen und Heizkörper
- Wasserbeständige Fußbodenbeläge
- Wasserbeständige Materialien
- Anwendbar auf versiegelten Holzoberflächen, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und die meisten Kunststoffoberflächen

Produktvorteile/-eigenschaften

- Neutraler Allesreiniger mit frischem Orangenduft
- Materialschonend
- Gute Reinigungswirkung
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Ideal für glänzende Flächen
- Hinterlässt strahlenden Glanz
- Entfernt Verunreinigungen von Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber und Durchschlagspapier

Technische Daten

pH-Wert	7
Produktfarbe	blau
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister 200 l Fass
Inhaltsstoffverzeichnis nach 648/2004/EG, Anhang VII D (siehe Hinweis)	AQUA, DECETH-8, ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, SODIUM CITRATE, MEK, PARFUM, COLORANT, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





UNIVERSALREINIGER

Unterhaltsreiniger

BLITZ ORANGE G 482

Neutraler Allesreiniger, duftintensiv

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml / 10 l Wasser



Sprühreinigung:
50 ml / 600 ml Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden. Nicht für die Reinigung von Acrylglas (PMMA) geeignet.

Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Eine Zuordnung der im Inhaltsstoffverzeichnis nach 648/2004/EG verwendeten INCI-Bezeichnungen zu chemischen Namen und CAS-Nummern findet sich auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission:

www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Ergänzende Produkte

Planta® Soft P 313 - Ökologischer Universalreiniger

Vario Clean Trendy T 560 - Neutraler Schon- und Kunststoffreiniger

Gefahrenhinweise

kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Blitz Orange G 482 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GU 50

Artikelnummer*:

G482-0001R1

G482-0010R1

G482-0200R1

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 15.04.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com