

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BLITZ ORANGE G 482

Anwendungsbereich: Oberfläche



pH 7

Verdünnung	20 - 50 ml 10 l Wasser 20 ml 600 ml Sprühflasche	  	
Geeignet für	Tägliche Unterhaltsreinigung, glänzende Oberflächen	Nicht geeignet für	Acrylglas; Ungeschützte Holzoberflächen; Textile Oberflächen
Anwendung	Wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge; Glas; Kunststoffoberflächen; Feinsteinzeugfliesen; Keramische Wand- und Bodenfliesen; Glänzende Natur- und Kunststeinbeläge		
 Problem- lösung	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung	
	▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche; zu viel Schaum ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Hinterlässt Flecken auf glänzenden imprägnierten Oberflächen ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...) ▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser	▪ Produktdosierung anpassen ▪ Wähle alkalischen Intensivreiniger z.B. Aktiv G 433, Maradin HC 43, Planta® Orange P 311 ▪ Wähle Problemlöser z.B. Clean Up G 555, Buz® Point G 502 ▪ Wähle ultranetzenden Reiniger z.B. Roca Wipe R 300 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit ▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501	



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | BLITZ ORANGE G 482

Anwendungsbereich:
Oberfläche



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Vario Clean T 560	Neutraler Schon- und Kunststoff-reiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung auch auf Acrylgas
Planta® Soft P 313	Ökologischer Oberflächen Univer-salreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung
Reso Clean G 515	Gebrauchsfertiger alkalischer Sprayreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung
Drizzle® Blue SP 20	Gebrauchsfertiger Universal-Sprayreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung