



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROL® G 490

Anwendungsbereich:
Spezial



Verdünnung	Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 l Wasser Grundreinigung: 1 - 3 l / 10 l Wasser	 	
Geeignet für	Tägliche Unterhalts- und Grundreinigung in: Swimming Pools; Großküchen; Lebensmittelbetrieben	Nicht geeignet für	Acrylglas; Lackierte Oberflächen; Textile Oberflächen; Aluminium
Anwendung	Steinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen		
 Problem- lösung	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung	
	▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen, etc.) ▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser	▪ Produktdosierung anpassen ▪ Wähle alkalischen Intensivreiniger z.B. Indumaster® Offensive IR 47 ▪ Wähle zuerst sauren Intensivreiniger z.B. Erolcid® G 491 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit ▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501	



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | EROL® G 490

Anwendungsbereich:
Spezial



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Indumaster® Offensive IR 47	Entfernt hartnäckigste Verkrustungen	Intensivreinigung