



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROLCID® G 491

Anwendungsbereich:
Spezial



Verdünnung	Unterhaltsreinigung: 100 ml / 10 l Wasser Grundreinigung: 1 l / 10 l Wasser		
Geeignet für	Intensiv- und Grundreinigung in: Flughäfen / Bahnhöfen; Öffentlichen Einrichtungen; Swimming Pools	Nicht geeignet für	Acrylglas; Lackierte, farbige Oberflächen; Natur- und Kunststein- beläge; Aluminium
Anwendung	Steinzeugfliesen; Sicherheitsfliesen; Feinsteinzeugfliesen		
 Problem- lösung	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung	
	▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen, etc.)	▪ Mit klarem Wasser spülen ▪ Produktdosierung anpassen ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit	



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | EROLCID® G 491

Anwendungsbereich:
Spezial



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Buz® Contracalc G 461	RE-gelistet (Edelstahl)	Intensivreinigung / Entkalkung