



Flächendesinfektionsmittel SE 112 D 112

Schnell-desinfektion,
gebrauchsfertig



Anwendungsbereiche

- Zum Einsatz in allen Bereichen wie öffentliche Einrichtungen, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitende Industrie, Küchenbereich und Gesundheitswesen
- Für die hygienische Flächendesinfektion aller alkohol- und wasserbeständigen Oberflächen und Materialien
- Nur kleine Flächen behandeln

Produkteigenschaften

- Alkoholisches Desinfektionsmittel auf Basis von Ethanol
- Kurze Einwirkzeiten
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB), Hefepilze und behüllte Viren und Adeno-, Noro- und Rotaviren
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS
- Trocknet schnell
- VAH-gelistet
- Parfüm- und farbstofffrei
- Rückstandsfrei, daher Belagsbildung nach Anwendung ausgeschlossen
- Kein Nachwischen bzw. Nachspülen der Fläche erforderlich
- Erfüllt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes

Anwendung und Dosierung

- Gebrauchsfertiges Produkt durch Sprühen auf die Oberfläche aufbringen.
- Sicherstellen, dass die Oberflächen vollständig benetzt sind und die Mindestkontaktzeit einhalten.
- Die Anwendung sollte bei Raumtemperatur erfolgen.
- Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (Wirkungsspektrum/ Einwirkzeiten):
- bakterizid, levurozid - VAH / EN 13697: hohe Belastung, ohne Mechanik 5 min.
- tuberkulozid (M. terrae) - EN 14348: niedrige Belastung 30 s.
- mykobakterizid (M. avium, M. terrae) - EN 14348: niedrige Belastung 1 min.
- begrenzt viruzid - EN 14476: niedrige Belastung 1 min.
- begrenzt viruzid PLUS - EN 14476: niedrige Belastung 3 min.



pur

Hinweise

- Inhaltsstoffe: 100g enthalten: 45 g Ethanol, BAuA Reg.Nr. N-86961
- Nicht auf alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Acryglas (PMMA) anwenden.
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Bitte beachten Sie das aufgedruckte Verfallsdatum auf der Originalverpackung.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos
- **UFI-Code:** 5KE0-40VA-300F-CP5K

Verkaufseinheiten

- D112-0600: 12 x 600 ml Flasche



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.