



SANITÄREINIGER

Unterhaltsreiniger

BUCASAN® TRENDY T 464

Sanitärunterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis, duftintensiv



Anwendungsbereich

- Alle säurebeständigen Materialien
- Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich
- Verwendbar auf Fliesen, Waschbecken, WCs, Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen

Produktvorteile/-eigenschaften

- Auf Amidosulfonsäurebasis
- Löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste
- Kraftvolle Reinigungswirkung
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt
- Hinterlässt eine angenehme Raumatsmosphäre
- Kein Angriff von Chrom und Edelstahl
- RE-gelistet
- RK-gelistet
- Geeignet für die Anwendung in der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine

Technische Daten

pH Wert	0,5
Produktfarbe	rot
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, DIBUTYL PHOSPHATE, GLYCOL, N-BUTYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, COLORANT, SULFAMIC ACID, DECETH-8, PPG-2 METHYL ETHER, CITRIC ACID, PARFUM, ALKYL POLYETHOXYLATE, QUATERNARY AMMONIUM, PHOSPHORIC ACID

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





SANITÄREINIGER

Unterhaltsreiniger

BUCASAN® TRENDY T 464

Sanitärunterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis, duftintensiv

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:
pur - 50 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:
pur - 50 ml / 10 l Wasser



Einscheibenmaschine:
200 - 1000 ml / 10 l Wasser



Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.
Mit klarem Wasser nachspülen.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Bucasan® Trendy T 464 unter www.buzil.com/T464.

GISBAU-Code: GS 80

Artikelnummer*:

T464-0001

T464-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 13.06.2016