

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUZ® CONTRACALC G 461

Anwendungsbereich: Sanitär



pH 0,5

Verdünnung	100 - 1000 ml / 10 l Wasser	  	
Geeignet für	Grundreinigung in: Swimming Pools; Großküchen; Lebensmittelindustrie	Nicht geeignet für	Acrylglas; Lackierte, farbige Oberflächen; Natur- und Kunststein- böden; Aluminium
Anwendung	Steinzeugfliesen; Sicherheitsfliesen; Feinsteinzeugfliesen; Keramische Wand- und Bodenfliesen; Edelstahl		
 Problem- lösung Vor der Anwendung Material- verträglichkeit prüfen!	Problem Fehler Voraussetzung		Lösung
	▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...)		▪ Mit klarem Wasser spülen ▪ Produktdosierung anpassen ▪ Thermische Reinigung bei Mineralienablagerungen ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | BUZ® CONTRACALC G 461

Anwendungsbereich:
Sanitär



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Erolcid® G 491	Kein Lebensmittelprüfzeugnis	Intensivreinigung, Entkalkung
Bucalex® G 460	Viskoser Grundreiniger, schnell-trennend nach Ö-Norm B 5105	Intensivreinigung, Entkalkung