

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

POLYBUZ® TRENDY T 201

Anwendungsbereich: Boden



pH 6

Verdünnung	50 / 10 l Wasser 50 - 150 ml / 10 l Wasser	 	
Geeignet für	Tägliche Unterhaltsreinigung; Reinigungsmaschinen; Glänzende Oberflächen	Nicht geeignet für	Unversiegelte Holz- oberflächen; Textile Oberflächen
Anwendung	Wasserbeständige Bodenbeläge; Versiegeltes Parkett; Laminat; Granit; Feinsteinzeug- fliesen; Keramische Wand- und Bodenfliesen; Glänzende Natur- und Kunststeinbö- den		
 Problem- lösung Vor der Anwen- dung Material- verträglichkeit prüfen!	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung	
	▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Hinterlässt Flecken auf glänzenden, imprägnierten Oberflächen ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...) ▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser	▪ Produktdosierung anpassen ▪ Wähle alkalischen Intensivreiniger z.B. Aktiv G 433, Maradin HC 43 ▪ Wähle Problemlöser z.B. Buz® Point G 502, Radana HC 42 ▪ Wähle ultranetzenden Reinger z.B. Roca Wipe R 300 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit ▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501	



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | POLYBUZ® TRENDY T 201

Anwendungsbereich:
Boden



pH 6

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Buz® Match Trendy T 265	Geprüft nach FMPA DIN 18032/2	Tägliche Unterhaltsreinigung von Sportböden
Buz® Wipe G 270	Alkoholfreies Produkt	Tägliche Unterhaltsreinigung
Corridor® PUR Clean S 766	Reiniger für PUR vergütete Beläge	Tägliche Unterhaltsreinigung