



WISCHPFLEGE

Unterhaltsreiniger

UNIBUZ G 235

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere



Anwendungsbereich

- Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge wie z. B. PVC, Kautschuk, Lino-leum, versiegeltes Parkett und Kork, Betonwerksteine und Natursteine

Produktvorteile/-eigenschaften

- Auf Basis wasserlöslicher Polymere
- Universell einsetzbar
- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Seidenmatter Glanz ohne Schichtenaufbau
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten
- Frischer Duft

Technische Daten	
pH-Wert	7
Produktfarbe	grün
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister 200 l Fass 40 ml Beutelfolie
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXY-DIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE, POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE, MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHE-NYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Spre-chen Sie mit Ihrem Kundenberater.





UNIBUZ G 235

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:
50 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung:
50 - 150 ml / 10 l Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Farbveränderungen oder -unterschiede haben keinen Einfluss auf die Produktqualität.

Ergänzende Produkte

Sunglorin G 145 - Selbstglanzemulsion
Roca Dispers R 200 - Steinbodenvollpflege
Corridor® Glorin S 734 - Allround Selbstglanzdispersion
Corridor® Matt S 737 - Matte Dispersion
Corridor® Black S 739 - Schwarze Dispersion
Corridor® Jewel S 741 - Hochleistungsdispersion

Gefahrenhinweise

kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Unibuz G 235 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer*:

G235-0001

G235-0010

G235-0200

G235-K040

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 14.11.2019