

FLÄCHENDESINFEKTION

DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES



PRESERVE

ALKOHOLISCHE TÜCHER ZUR SCHNELLDESINFEKTION

1 / 3

Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung

Umfassende, schnelle Wirksamkeit

**Besonders geeignet zur Desinfektion von großen
Flächen in der Lebensmittelindustrie**

Rückstandsfreie Schnelldesinfektion



FLÄCHENDESINFEKTION

DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES



PRESERVE

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art in der lebensmittel-erzeugenden und -verarbeitenden Industrie. **DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES** bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung und eignen sich daher hervorragend für Transportbänder, Abpacklinien, Kunststoffkisten, Waagen, Griffe, Arbeitsflächen

und Maschinen- und Anlageoberflächen sowie Messgeräten und Bedienfeldern. Die Tränklösung ist parfüm-, farbstofffrei und trocknet ohne Rückstände ab. Ein Nachwischen der Fläche ist nicht erforderlich.

Die Tücher lassen sich einzeln aus dem praktischen Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und Materialien. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Anwendung

Flächen mit DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÄCHENDESINFEKTION

DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES



PRESERVE

WIRKUNGSSPREKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 3

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	3 min
Anwendungsempfehlung für die Flächendesinfektion					
bakterizid, levurozid	EN 1276, EN 1650	niedrige und hohe Belastung		•	
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	•		
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•	
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•
ergänzende Prüfergebnisse					
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung			•
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		•	

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.
DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES	Vlietuchspender	1	400 Tücher	20 x 30 cm	00-323-ERS400-01
	Nachfüllpackung	2	400 Tücher	20 x 30 cm	00-323-RS400



ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.