



Schimmel Entferner

Anwendungsgebiete:

Desinfektionsmittel für Oberflächen mit und ohne Lebensmittelkontakt. Schimmel Entferner vernichtet zuverlässig Schimmelpilze, Hefen und Bakterien. Bereits vorhandene Schimmelflecken werden ausgebleicht. Bleicht die Fugen.

pH-Wert s n a



Produkteigenschaften:

- mit Aktivchlor
- desinfizierend gemäß DIN EN 1276, 1650 und 13697
- kraftvoll gegen Pilze, Hefen und Bakterien
- weißt die Fugen
- bekämpft Schimmel auf/in Fugen & Kacheln, Keller & Küche, Wände & Fenster sowie Schwimmbad & andere Feuchträume

Anwendung:

Die zu behandelnde Fläche zunächst von grobem Schmutz befreien. Schimmelstellen vollständig mit dem Spray benetzen und 10 Min. einwirken lassen. Mit Schwamm oder Bürste einarbeiten und zweimal mit Wasser in Trinkwasserqualität abspülen.

Hinweis:

Nicht auf porösen Oberflächen verwenden. Nicht auf chlor- und alkaliempfindlichen Oberflächen, z.B. Textilien, Aluminium, Holz, lackierte Flächen oder Armaturen aus Nichtedelstahl, verwenden. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen und trocken bewerten. Nicht gemeinsam mit Säure, sauren Reinigern oder anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlorgas) freigesetzt werden können. Raum gut lüften. Produkt vor Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen. Flasche ist recyclebar. Flasche aufrecht transportieren und lagern.

Artikel:

	Inhalt	1l
	EAN VKE	4000602005614
	Artikelnr.	1561000
	Gewicht VKE	1,14kg
	Palette VKE	320

Verpackung:

	Inhalt	10
	EAN VSE	4000602095615
	Lagen / Palette	4
	Gewicht VSE	11,4kg
	Palette VSE	32