



FOROL

Universalreiniger

Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen geeignet; auch für beschichtete sowie unbeschichtete, wasserfeste Bodenbeläge. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendung

Unterhaltsreinigung

Manuelle Reinigung: 0,25 %

Sprayreinigung: 0,25 – 0,5 %

Automatenreinigung: 0,5 %

Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Zwischen- und Grundreinigung:

- Zwischen-/Bauschlussreinigung:
Fußboden: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Belag mit Reinigerlösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen
- Spray-Cleanern: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten

Produkteigenschaften

- Moderne und ehrliche Reinigung in einem Arbeitsgang
- Synergistische Tensidkombination - hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Optimierte Funktionalität von modernen Reinigungsverfahren:
 - einstufiges Arbeiten mit Faltechnik
 - Tuch- und Mopp-Wechselmethode
 - Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien
- Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen
- Für antistatische Oberflächen geeignet
- Exzellente Materialverträglichkeit auf marktgängigem Plexiglas bis max. 1 %
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil

Technische Informationen

FOROL

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter

Art.-Nr. 00114

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30017

Karton mit 12 Handsprühern à 600 ml (leer)

Art.-Nr. 00885

1,5-Liter-Drucksprüher (leer)

Art.-Nr. 80211



FLASCHENKÖRPER
30% RECYCLED



KANISTER
30% RECYCLED

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 1022

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE