



FLOORTOP

Hochleistungs-Wischpflege

Einsatzbereich

Für die Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, Polyurethan (PUR) vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete wasserfeste Bodenbeläge. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendung

Unterhaltsreinigung:

Automatenreinigung: 0,5 – 1 %

Manuelle Reinigung: 0,25 %

Sprayreinigung: 1,3 %

Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Zwischenreinigung/Einpfege:

- Einpfege bzw. Erstpflege: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).
- Spray-Cleanern: 1:3 – 1:5 mit klarem Wasser verdünnen, über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten.
- Zwischenreinigung: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).



Produkteigenschaften

- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet
- Geprüft nach DIN 18032
- Streifenfreier Glanz – bis zum Hochglanz polierbar
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Angenehme Raumfrische
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil

Hinweis

Versiegelte Holz-/Parkettböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen! Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit.

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter

Karton mit 12 NP à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

1,5-Liter-Drucksprüher (leer)

3-Liter-Sprühergerät (leer)

Art.-Nr. 00157

Art.-Nr. 00155

Art.-Nr. 30154

Art.-Nr. 80257

Art.-Nr. 88893



FLASCHENKÖRPER
30% RECYCLED



KANISTER
30% RECYCLED

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 1122

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE