



Schirocco CLEAN

Unterhalts- und Intensivreiniger

Einsatzbereich

SCHIROCCO CLEAN ist anwendbar auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbelägen wie Gummi, Linoleum und Marmor. Bestens geeignet für Natur- und Kunststeinböden. Intensivreiniger zur maschinellen Entfernung von Wischpflegefilmen oder zur manuellen Entfernung von wasserlöslichen Schmutzaufbauten. Auch zur Vorbereitung der Beläge für Erst- und Nachbeschichtung geeignet.



Anwendung

Maschinelle Intensivreinigung:

SCHIROCCO CLEAN 10%ig mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil SCHIROCCO CLEAN auf 9 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 ml bis 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.

Unterhaltsreinigung:

Normale Verschmutzung 0,25 – 0,5%, manuell oder maschinell.
Bei starker Verschmutzung bis 1,0%.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Starke Reinigungsleistung
- Schnell und effektiv
- Kein Nachwaschen erforderlich
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Hohe Anwendersicherheit
- Hinterlässt angenehme Raumfrische
- Ideal zur Intensivreinigung vor Beschichtungen
- Frei von 2-Butoxyethanol (Butylglykol)

Hinweis

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00724
Art.-Nr. 30726



EU Ecolabel:
DE/020/459

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0223

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE