



Milizid kraftgel

Saurer Sanitärgrundreiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen auf allen wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen. Zur Entfernung starker mineralischer Verschmutzungen wie Rost und Urinstein sowie Öl-/Fettverschmutzungen. Haftet auf senkrechten Oberflächen.



Anwendung

Im gesamten Sanitärbereich unverdünnt oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt (1 Teil MILIZID KRAFTGEL auf 10 Teile Wasser) anwenden, 10 Minuten einwirken lassen und dann gründlich mit klarem, kaltem Wasser nachspülen. Bei massiven Rückständen Anwendung ggf. wiederholen. Reinigung großer Flächen mit der DR.SCHNELL Schaumkanone vornehmen.



Produkteigenschaften

- Synergistische Säurekombination wirkt auch bei Rost- und Braunsteinablagerungen
- Sehr wirksamer Sanitärreiniger
- Viskose Produkteinstellung sorgt für gute Haftung auch auf senkrechten Flächen
- Ideal zur Anwendung mit der DR.SCHNELL Schaumkanone
- Zur Grundreinigung intakter Armaturen geeignet.

Voraussetzung: sachgerechte Anwendung, insbesondere gründliches Nachspülen mit klarem Wasser ist sichergestellt.

Hinweis

Auf säureempfindlichen Materialien wie z. B. Marmor nicht einsetzen. Bei allen Reinigungsverfahren nicht säurefeste Fugen vor der Reinigung vorwässern. Nach der Reinigung mit MILIZID KRAFTGEL Oberflächen, Fußböden, Wandfliesen, Fugen usw. immer mit kaltem, klarem Wasser gründlich nachspülen. Vor der Anwendung Materialverträglichkeit von MILIZID KRAFTGEL an unauffälliger Stelle testen. MILIZID KRAFTGEL nicht zur täglichen Unterhaltsreinigung auf Armaturen einsetzen.

Technische Informationen

Karton mit 20 Flaschen mit
Schrägspritzdüse à 500 ml
Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00389
Art.-Nr. 00366
Art.-Nr. 30367

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 1121

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE