



Milizid SENSITIVE

Sanitärreiniger und Kalklöser

- Als erstes professionelles Reinigungsmittelsystem vom DAAB empfohlen
- Unabhängiger Test nach strengen DAAB-Kriterien
- Bestnoten in Haut- und Atemwegsverträglichkeit
- Bestnoten in der Reinigungsleistung
- Einzigartige Kombination bester Produktqualität mit reiz- und allergenarmen Inhaltsstoffen

Einsatzbereich

MILIZID SENSITIVE ist für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet. Zur Reinigung der gesamten Nasszelle und von Sanitärräumen sowie zur Entfernung von Zementschleiern. Für alle Objektarten, besonders im Gesundheitswesen und in öffentlichen Einrichtungen, speziell in sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen.

Anwendung

Zur Reinigung von Toilettenschüsseln/Urinalen MILIZID SENSITIVE konzentriert unter den Rand ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Minuten) spülen.

Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

Unterhaltsreinigung: säurefeste Fußböden und Wände: MILIZID SENSITIVE 0,25 – 1 % (1:400 bis 1:100) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen.

Säurefestes Inventar: MILIZID SENSITIVE 0,25 – 2 % (1:400 – 1:50) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen.

Grund-/Intensivreinigung: MILIZID SENSITIVE 10 % (1:10) bis unverdünnt anwenden.

Produkteigenschaften

- Ohne Duft- und Farbstoffe sowie Konservierungsmittel
- Sehr gute Haut- und Materialverträglichkeit
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- MILIZID SENSITIVE hat einen besonderen Ablauffeffekt
- Entfernt mühelos Kalk, Urinstein, Zementschleier, Hauffett und Kosmetikrückstände
- Einfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen Spritzflasche

Hinweis

Nicht säurefeste Fugen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung mit MILIZID SENSITIVE Fußböden, Wände und Inventar immer mit klarem Wasser nacharbeiten. MILIZID SENSITIVE nicht auf kalkhaltigen Steinen (z. B. Marmor) oder säureempfindlichen Flächen, wie Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht, anwenden. Materialverträglichkeit von MILIZID SENSITIVE vorab an unauffälliger Stelle prüfen.

Service

Für die Soft-Schaumreinigung nutzen Sie die original MILIZID Hand- und Drucksprüngeräte, die Sie mit dem SENSITIVE-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und bestellen Sie ihren nötigen Bedarf an SENSITIVE-Zusatzlabels. Hotline +49/(0)89/35 06 08 0

Technische Informationen

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00984
Art.-Nr. 30987

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0319

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE