



Milizid

* SHINE

3-Phasen Sanitärreiniger und Kalklöser

Einsatzbereich

Stark wirkender 3-Phasen Sanitärreiniger mit super Ablaufeffekt zur Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen im Sanitärbereich. Sehr gute Fettlösekraft und Kalkseifenentfernung, daher optimal in Wellness- und Hotelbereichen. Verhindert die schnelle Wiederanschmutzung, bremst Kalk- und Fettablagerungen und verleiht brillanten Glanz.



Anwendung

Erstreinigung:

Oberflächen bei der ersten Anwendung mit MILIZID SHINE pur vollflächig mit Reinigungstuch gründlich bearbeiten, um den MILIZID SHINE Effekt zu aktivieren.

Unterhaltsreinigung:

Säurefeste Duschkabinen, Badewannen, Waschbecken:

MILIZID SHINE 2 – 10 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen.

Zwischen- und Grundreinigung:

Manuelle und maschinelle Reinigung säurefester Fußböden und Wände: 0,25 – 0,5 %.

Manuelle Reinigung säurefesten Inventars: 0,25 – 2 %.

Grundreinigung:

10 % bis pur anwenden.

Zur Reinigung von WC-Keramik MILIZID konzentriert unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Min.) spülen. Hinweis: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.



Produkteigenschaften

- Grund- und Unterhaltsreiniger für Sanitär- und Schwimmbadbereich
- Entfernt mineralische und besonders organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Haufett, Körpercreme, Kosmetikrückstände)
- RK-gelistet (0,25 - 100%)
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Desodorierende Reinigung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern und trocknet deutlich schneller und streifenfrei ab
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Mit besonderem Ablaufeffekt (Sheeting)
- Mit starker Kalk- und Schmutzblockerwirkung
- Verbesserte fettlösende Eigenschaft
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil

Hinweis

MILIZID SHINE nicht auf Marmor und säureempfindlichen Oberflächen, z. B. Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht, anwenden. Bei allen Reinigungsverfahren nicht säurefeste Fugen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung mit MILIZID SHINE Oberflächen, Fußböden, Wandfliesen und Fugen immer mit kaltem, klarem Wasser nacharbeiten. Materialverträglichkeit von MILIZID SHINE im Vorfeld an unauffälliger Stelle prüfen.

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

Karton mit 12 Handsprühern
à 600 ml (leer)

Art.-Nr. 00374

Art.-Nr. 30377

Art.-Nr. 00891



FLASCHENKÖRPER
30% RECYCLED



KANISTER
30% RECYCLED

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 1122

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE