

PRODUKT BESCHREIBUNG



SANlfris eco DreiNatura® Sanitär-Unterhaltsreiniger



EU Ecolabel: DE / 020 / 388



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Frei von Salzsäure. Geeignet zur Reinigung von säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstige sanitäre Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

5 – 15 % Zitronensäure, < 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Hilfs-, Farb-, Duftstoffe

Sanitärreiniger als Konzentrat bei normalen Kalkablagerungen auf säurebeständigen Flächen wie den Armaturen verwenden. 20 – 40 ml auf 8 L Wasser für die tägliche Unterhaltsreinigung (bei stärkerer Verschmutzung kann höher dosiert).

Bei Erstanwendung auf Materialverträglichkeit prüfen.

Zur richtigen Dosierung bitte TOPDOS verwenden.

pH-Wert im Konzentrat ca. 2

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 3

3348 1-l-Rundflasche

3349 10-l-Kanister

GS 10

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Durch die richtige Dosierung und die Verwendung maximal handwarmen Wassers werden sowohl die Wasserverschmutzung, als auch der Energie- und Wasserverbrauch verringert.

Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

1-L-Flasche mit 10-L-Kanister auffüllen.

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.



LUCID: DE1360655885719

Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

Bemerkungen:

dreiturm GmbH

ADRESSE

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1

36396 Steinau an der Straße

FON +49 (0) 6663 970-230

FAX +49 (0) 6663 970-490

MAIL GV@dreiturm.de

WEB dreiturm.de

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.