

Frowi

Edelstahlreiniger

Gemisch enthält Orangerterpene

Form: Aerosol **Farbe:** farblos **Geruch:** nach Orangen, **mit H-Stoffen**

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den sachgerechten Umgang mit dem unverdünnten Produkt (Anwendung Aerosoldose).

Gefahren für Mensch und Umwelt

Entzündbares Aerosol (H223) Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten (H229) Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein (H304) Verursacht Hautreizungen (H315) Enthält Limonene. Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317) Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410)



Die enthaltenen Lösemittel (Orangerterpene) können die Haut entfetten und bei häufigem Hautkontakt zu Hautentzündungen führen. Unsachgemäße Behandlung von Druckgaspackungen (Treibmittel Kohlendioxid) kann zu Zerknall/Explosion führen. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Bei Verwendung für gute Durchlüftung sorgen. Aerosoldose vorsichtig bedienen! Entzündbares Aerosol (Treibmittel: Kohlendioxid). Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Verunreinigte Kleidung wechseln! Anwendungshinweise beachten. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Transport im Kfz. Dosen z.B. in einem Karton/Tuch im Kofferraum aufbewahren, keinesfalls im Fahrerraum. Ladung sichern und ausreichende Lüftung sicherstellen.



Augenschutz: Empfohlen.

Handschutz: Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe z. B. aus Nitril- oder Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!

Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden:

Körperschutz: Je nach Anwendung, Arbeitskleidung.

Atemschutz: Aerosol nicht einatmen.

Verhalten im Gefahrenfall

Haut und Augenkontakt vermeiden. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! Undichte Flaschen/Dosen ins Freie bringen und vorsichtig unter Aufsicht entleeren! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid! Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzausrüstung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung!

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen.

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft! Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen.

Ersthelfer:



Sachgerechte Entsorgung

Nur restlos entleerte Dosen zum Hausmüll geben. Nicht entleerte Dosen unter Beachtung örtlicher Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. Möglicher Abfallschlüssel: 200113 Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen.

Zur Entsorgung sammeln in: