

Aufkleber- und Klebereste-Entferner

Spezialreiniger zur mühelosen Entfernung sämtlicher Klebstoffarten

- Beseitigt mühelos Aufkleber, Klebestreifen, Etiketten und Klebstoffrückstände
- Mit frischem Orangenduft
- Auf nahezu allen Untergründen anwendbar



Aufkleber- und Klebereste-Entferner

Lösemittelhaltiger Spezialreiniger zur mühelosen Entfernung von stark haftenden Aufklebern, Klebestreifen, Etiketten, Preisschildern, Kleberesten uvm. Ideal auch gegen Teer-, Fett-, Öl- und Ruß-Verschmutzungen.

Einsatzgebiete:

Glas, Holz, Stein, Metall, verschiedene Kunststoffe, Keramik, Türen- und Möbelloberflächen uvm.

Anwendung:

Bei Kunststoff-Etiketten oberste Schicht manuell entfernen oder einritzen. Aufkleber satt einsprühen und ca. 2–3 Minuten einwirken lassen. An einer Ecke beginnend Aufkleber stückweise ablösen. Trockenes saugfähiges Tuch einsprühen und Rückstände gründlich damit abreiben. Anschließend Oberfläche mit viel Wasser nachwischen.

Ergiebigkeit: Ca. 10 m² / 300 ml



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 230 054	Aufkleber- und Klebereste-Entferner	300 ml	12	4029559014319