

Feinsteinzeug-Reiniger Micro Floor

Tiefenwirksamer Spezialreiniger für polierte und naturbelassene Feinsteinzeugfliesen

- Für hochglänzende und matte Feinsteinzeugfliesen
- Ultrastarke Schmutz- und Fettlösekraft
- Sparsame Dosierung – nur 40 ml auf 10 L Wasser



Feinsteinzeug-Reiniger – Micro Floor

Tiefenwirksamer Spezialreiniger für polierte und naturbelassene Feinsteinzeugfliesen. Speziell abgestimmte Inhaltsstoffe entfernen hartnäckigste Allgemeinverschmutzungen und -verkrustungen, Öl, Fett, Seife, Gummi- und Schuhabrieb, Wachs, alte Pflegefilme uvm.

Schmutzanfällige microporöse Oberflächen oder Fugen erhalten wieder neuwertiges Aussehen. HOTREGA® Feinsteinzeug-Reiniger garantiert extremste Reinigungskraft bei höchster Haut- und Materialschonung, hinterlässt bei sachgemäßer Anwendung keine Rückstände, minimiert dadurch die Wiederanschmutzbarkeit und schützt vor störendem Schichtenaufbau.

Einsatzgebiete:

Grund- und Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug-Belägen aller Art. Hervorragende Wirksamkeit auch auf Keramikfliesen, Sicherheitsfliesen und Epoxydharzböden. Für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar in Lebensmittelbetrieben, Küchen und bewohnten Räumen.

Anwendung:

Gründliche Reinigung stark verschmutzter oder falsch gepflegter Beläge:

HOTREGA® Feinsteinzeug-Reiniger 1:10 mit kaltem Wasser verdünnt auftragen. Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls zwischendurch schrubben oder bürsten. Lösung nicht eintrocknen lassen. Mit Gummischieber abziehen, aufnehmen und mit reichlich klarem kaltem Wasser nachwaschen.

Regelmäßige Unterhaltsreinigung:

Je nach Verschmutzung ca. 50-100 ml (½ bis 1 Tasse) HOTREGA® Feinsteinzeug-Reiniger auf 10 Liter kaltes Wasser dosieren und wie gewohnt wischen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verarbeitung mit einem Microfaser-Mopp.

Ergiebigkeit:

Ca. 50-1000 qm / Liter Konzentrat – je nach Verschmutzung.

Tipp:

Mit der atmungsaktiven Spezial-Imprägnierung HOTREGA® Poly Imprägnol werden Feinsteinzeug-Fliesen wirksam vor aggressiven Verschmutzungen geschützt, und die Reinigung wird deutlich vereinfacht.



**2 in 1 - Formel
für Fliesen und Fugen !**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 260 110 001	Feinsteinzeug-Reiniger Micro Floor	1 Liter	15	4029559261119