

NEVADA PRO LOW

Art. Nr. 620004



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, atmungsaktives Innenfutter, hochabriebfester Spitzenschutz, Schafthöhe 8,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019

Lieferbare Größen UK 3 – 12, Übergrößen 12,5 – 15



HAIX® Vario Wide Fit System



HAIX® Composite toe cap



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersensole sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Composite toe cap

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskissen mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Protective sole

Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersenbereich, geringes Gewicht, metallfrei, ESD, praktischer Klettverschluss

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37½	38	39	39½	40	41	41½	42	43	43½	44	45	45½	46	47	47½	48	48½	49	50	50½	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com