

Extra-Fit

Farb- und Klebereste-Entferner

- ▲ Reinigungsintensiver Sprühreiniger
- ▲ Entfernt Farb-, Klebeband-, Etiketten- oder Kleberückständen von lösungsmittelbeständigen Oberflächen
- ▲ Hartnäckige Rückstände werden spontan angelöst



Anwendungsbereich

Zur Entfernung von Farb- und Kleberesten auf lösungsmittelbeständigen Kunststoff- und kunststoffbeschichteten Flächen. Nicht geeignet auf ABS-Kunststoff, z. B. spezielle Telefongehäuse, einige PC-Tastaturen und LCD-Displays.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

Oberflächenreinigung:

Produkt unverdünnt auf die Farb- bzw. Klebereste aufsprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend Produkt mit einem Tuch aufnehmen. Verbrauch: 20,0 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.