

Flora-Clean

Duft-Reiniger

- ▲ Hochwirksamer Duftreiniger mit aktiver Reinigungswirkung
- ▲ Trocknet schnell und streifenfrei ab
- ▲ Lang anhaltende, angenehm duftende Frische
- ▲ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (Wischen):

50–100 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,2–0,4 ml/m².

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

60–120 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,7–1,5 ml/m².

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

25–50 ml zu 4 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1–0,2 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Amylcinnamal, Coumarin, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5