

Li-Ex

Spezial-Grundreiniger

- ▲ Reinigungsaktiver, schaumgebremsster Grundreiniger
- ▲ Vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten
- ▲ Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie öl- und fettartige Verschmutzungen
- ▲ Frei von Butylglykol



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Grundreinigung (Polymerentfernung):

1–3 L zu 8 L kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Verbrauch: 27,8–68,2 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)[illegible]

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j150210	10 L Kanister	60
j150272	200 L Fass	2