

Veriprop

Ultranetzender Reiniger

- ▲ Hochaktiver Unterhaltsreiniger
- ▲ Hervorragende Netzungseigenschaften
- ▲ Besonders geeignet zur Reinigung stark wasserabweisende Flächen
- ▲ Außergewöhnliches Schmutztragevermögen
- ▲ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Besonders für wasserabweisende, elastische Bodenbeläge und Feinsteinzeug geeignet.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 40 ml.

Unterhaltsreinigung (Wischen):

40 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,2 ml/m².

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

40 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1 ml/m².

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

40 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,5 ml/m².

Bei sehr stark wasserabweisenden Flächen kann eine Verdoppelung der Dosierung nötig sein.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronello).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5
pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j251502	6 x 1 L Dosierflaschen (Karton)	84
j251510	10 L Kanister	60
j251572	200 L Fass	2