

SANET BR 75



Schwimmbad- und Sanitärreiniger

■ Grundreiniger ■ Konzentriert ■ Viskos

Produktprofil

- SANET BR 75 löst selbsttätig Kalk, Kalkseife, Urinstein, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen und Zementschleier.
- Keine Korrosionsschäden an einwandfrei verchromten Armaturen.
- SANET BR 75 ist hocheffektiv und vielseitig in der Anwendung.
- SANET BR 75 ist zeitsparend und einfach in der Anwendung.

Anwendungsbereich

- Für alle öffentlichen und privaten Schwimmbäder, Toiletten (Urinale), Dusch- und Baderäume, säurefesten Fliesen und Sanitärporzellan
- Bei Einsatz auf nicht einwandfrei verchromten Armaturen können Verfärbungen auftreten.
- Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kupfer, Aluminium, Nylon (Polyamid) etc. einsetzen.
- Zementfugen immer gut vorwässern.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle prüfen.

Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.




10-200 mL / L

Schwimmbadreinigung:
Besonders geeignet zur Reinigung von Schwimmbädern.



Unterhaltsreinigung:
Kann im Scheuersaugautomaten angewendet werden.



Schaumanwendung:
Kann in der Schaumkanone angewendet werden. Nachspülen erforderlich.



10 mL / L konz.

Entkalkung:
Unverdünnt einsetzen. Einwirken lassen. Nachspülen.



Entkalkung, hartnäckiger Schmutz, Verkrustungen, Toiletten: Fugen immer gut vorwässern.

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.

Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 712920 10 x 1 L
Bestell-Nr.: 404792 1 x 10 L

Ihr Partner:

pH-Wert

