

ULITHCLEAN URINSTEIN-EX 500ML

Art-Nr. 247012



ULITH-Technisches Datenblatt

- Sorgt für hygienische Sauberkeit
- Hohe Reinigungskraft
- Auch im 10kg-Kanister lieferbar



Zur selbsttätigen Entfernung von Urinstein und anderen Ablagerungen von WC's, Urinalen und Bidets

ANWENDUNG

UlithClean-Urinstein-Ex einfach unverdünnt auf die zu entfernenden Ablagerungen bringen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Anschliessend mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen durch zusätzliches Reiben oder Bürsten den Reinigungsprozess unterstützen. Bei Bedarf den Reinigungsvorgang wiederholen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien.

INHALTSSTOFFE

- 23% Salzsäure
- Metallschutz

SICHERHEITSHINWEISE

- R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
- S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
- S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)
- Kindergesicherte Verschlusskappe beachten
- Gefahrensymbol "Xi Reizend" (10 x 10 mm)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106
E-mail: twines@wbv-worldwide.com